

ОРТОНІСА

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Технически параметри

Работна честота: 2.4GHz

Тип захранване на батерия: AAA 1.5V, 2 бр.

Дистанция на дистанционното управление: до 15 метра

Настройка и управление на дистанционното управление

Дистанционното управление ви позволява напълно да контролирате всички функции на лампата и има следните характеристики:

- Дистанционното управление може да контролира лампата на разстояние до 15 метра.
- Комуникацията се осъществява чрез радио сигнал, няма нужда да насочвате дистанционното към лампата.
- Дистанционното управление контролира светлините, свързани към 4 канала 1-2-3-4. Каналите могат да се включват и регулират индивидуално или съвместно.
- Една лампа или няколко (група) могат да бъдат свързани към един канал на дистанционното управление, като групата се контролира синхронно.
- На едно дистанционно управление лампата може да бъде свързана само към един канал. Лампата изпълнява командите на дистанционното управление, което е преминало процедурата за свързване към лампата (или едновременно група от лампи). За да свържете дистанционното управление към лампата (група), е необходимо да можете да подавате и прекъсвате външното захранване, например с ключ на стената.

Процедура за свързване на дистанционното управление

- Изключете лампата от захранването за поне 10 секунди.
 - Подайте захранване към лампата, след това, не по-късно от 3 секунди, натиснете и задръжте бутона за включване (ON) на един от каналите 1-2-3-4 на дистанционното управление. Успешното свързване към съответния канал се потвърждава чрез премигване на светлината.
 - За да свържете лампата към друг канал на същото дистанционно управление, първо трябва да я развържете от това дистанционно (нулирате свързването), както е описано в следващия параграф.
- *ако няма нужда да свързвате осветителите по канали, тогава тази процедура за свързване на дистанционното управление е приложима към основния бутон за включване (ON)

Нулиране на свързването на дистанционното управление

- Изключете лампата от захранването за поне 10 секунди.
- Подайте захранване към лампата, след това не по-късно от 3 секунди натиснете бутона за включване (ON) 11 пъти за съответния канал, към който е свързана лампата. Успешното развързване се потвърждава чрез премигване на светлината.
- Ако нулирането не се осъществи, повторете процедурата за нулиране.

Нулиране на свързването на дистанционното управление от няколко осветителни тела

- Изключете осветителите от захранването за поне 10 секунди.
- Подайте захранване към лампите, след това натиснете основния бутон за включване (ON) 11 пъти не по-късно от 3 секунди. Успешното развързване се потвърждава чрез премигване на светлината.
- Ако нулирането не се осъществи, повторете процедурата за нулиране.

Описание на бутоните за управление на светлинните режими:

	Основен бутон за включване (ON) Активиране на всички канали
	Основен бутон за изключване (OFF) Изключване на всички канали
	Изключване на активния канал Със закъснение от 200 секунди
	Включване на режим нощна светлина на активния канал
	Увеличаване на яркостта на активния канал
	Намаляване на яркостта на активния канал
	Увеличаване на цветната температура Активен канал (светлината е по-студена)
	Намаляване на цветната температура Активен канал (светлината е по-топла)
	Превключване на режима на активния канал между – дневна светлина, студена светлина, топла светлина и нощна светлина.
	Включване или изключване на RGB на активния канал (по избор)
	Включване или изключване на помощното осветление на активния канал (по избор)
	Бутон ON • Включване/активиране на канал 1/2/3/4 • Свързване/нулиране на свързването на дистанционното управление чрез канали 1/2/3/4 Бутон OFF – изключване на канал 1/2/3/4

Контрол на светлинните режими

- Режимът се контролира на активния канал. Можете да определите активния канал, като натиснете бутона за включване (ON) на един от каналите 1-2-3-4.
- Основният бутон за включване (ON) включва режима на всички канали, които са били активни преди да бъдат изключени, като всички канали стават активни за контрол на светлинните режими.
- Основният бутон за изключване (OFF) изключва светлините на всички канали.
- Бутоните за включване (ON) на каналите 1-2-3-4 правят съответния канал единствения активен. Ако светлините на канала са били изключени, те ще се включат в режима, който е бил преди да бъдат изключени.
- Бутоните за изключване (OFF) на каналите 1-2-3-4 изключват съответния канал.
- Ако трябва да синхронизирате режима на всички светлини, свързани към дистанционното управление, трябва да направите техните канали активни, като натиснете основния бутон за включване (ON) и продължете с настройките.

Внимание! Ако лампата е била изключена с дистанционното управление, при прекъсване на захранването в стаята, лампата ще възприеме възстановяването на захранването като команда за включване. За да предотвратите включването на лампата и продължителната работа след прекъсване на захранването в отсъствието на собствениците, например, когато те са на почивка, изключете лампата с ключ на стената.