

Инструкции за употреба

Соларни Лампи



Време на включване



Интелигентен светлинен контрол



Безжично дистанционно

ВНОСИТЕЛ: Прима Груп 2004 ООД, България, 1784 София, Младост 1, бл. 144, Партер; Телефон: +359 2 988 45 72;




Съвет: батерията трябва да бъде напълно заредена преди да се използва 3-5 дни в дъждовно време

- Соларите трябва да са били заредени във фабриката с електричество, можете нормално да ги ползвате, моля проверете лампата преди инсталация дали работи правилно;
- Ако лампата, включена в соларния панел срещу светлината, не свети, разкачете конектора.
- Обхвата на дистанционното е 5 метра.
- А. Лампата да се монтира с две шпилки на една равнина, симетрично.
Б. Ъгъла на соларния панел се поставя според интензитета на светлината и времето за зареждане
В. Лампите да не се инсталират в ниско разположени зони, зареди вероятност от намокряне на продукта.
- Свържете мъжки и женски щепсел, затегнете влагозащитената капа и инсталирайте артикула.
- След проверка на инсталацията, използвайте дистанционното на лампата за да проверите отново.



- Първи режим: Дълго натискане 5-8 секунди, режим радар-движещи се обекти в обхвата на сензора. Всички светлини са пуснати.
- Втори режим: (задръжте 1 секунда) светлината със средна яркост.
- Трети режим: (задръжте 1 секунда) изключване.

- Настройки на модела.
- Лампата се монтира на рамото. Нагласяне на шест ъглов винт. (Солара се обръща към слънцето).
- Рамото се монтира на стената или стълба.




- Соларите трябва да са били заредени във фабриката с електричество, можете нормално да ги ползвате, моля проверете лампата преди инсталация дали работи правилно;
- Ако лампата, включена в соларния панел срещу светлината, не свети, разкачете конектора.
- Обхвата на дистанционното е 5 метра.
- А. Лампата да се монтира с две шпилки на една равнина, симетрично.
Б. Ъгъла на соларния панел се поставя според интензитета на светлината и времето за зареждане
В. Лампите да не се инсталират в ниско разположени зони, зареди вероятност от намокряне на продукта.
- Свържете мъжки и женски щепсел, затегнете влагозащитената капа и инсталирайте артикула.
- След проверка на инсталацията, използвайте дистанционното на лампата за да проверите отново.

9137
9138



9135
9136



5460
5461
5462
5463



Гаранционна карта на продукта

Здравейте, скъпи потребители,
Благодарим Ви че избрахте този продукт, предоставяйки ви качествени продукти и следпродажбено обслужване, пълната защита на Вашите права и интереси на консумация е наше задължение, следователно нашата компания е в съответствие със съответните разпоредби на държавата като прилагаме следните гаранционни условия и условия за обслужване:

- Обслужване
- Гарантия
- Ако продукта има проблем с качеството при нормална употреба, гаранционното обслужване ще бъде възможно през тези 2 години от закупуването на продукта.
- Ако продукта е физически повреден, това не се покрива гаранционно.
- Акесоарите на продукта не се покриват от гаранцията.
- Потребителите имат право на гаранционно обслужване с гаранционни карти и ваучери предоставени при закупуване.
- При следните обстоятелства, гаранцията става невалидна автоматично и компанията само осигурява услуга за поддръжка:
 - Гаранционната карта е изгубена, променена или с изтекъл срок.
 - Поради природни бедствия или извършена неправилна работа по продукта.
 - Продуктът е бил поправен, разглобен или променен от оторизирано лице извън нашата фирма.
 - Външния вид на продукта е сериозно повреден или неразпознаваем.
 - След гаранционния период.

Информация за потребител	Имена: _____ Адрес: _____	Телефонен номер: _____
Сервиз		
Дата на поддръжка:	Проблем:	
Коментари:	<input type="checkbox"/> Корекция <input type="checkbox"/> Поддръжка <input type="checkbox"/> Смяна	
Сервиз		
Дата на поддръжка:	Проблем:	
Коментари:	<input type="checkbox"/> Корекция <input type="checkbox"/> Поддръжка <input type="checkbox"/> Смяна	
Подпис:		