

## Инструкции за употреба за едноцветна лента

Уверете се, че:

1. Сте огледали лентата добре и сте обърнали внимание на всички части преди инсталация.
2. Сте изключили захранването преди окабеляване и инсталация.



### Как да изберете подходящо захранване

Съвети:

1. Желаем да ви информираме, че общата мощност на LED лентите не бива да надхвърля максималната мощност на избория от Вас адаптер.
2. Всички адаптери, споменати в тези инструкции, имат само един изход с постоянен ток. Следователно могат да бъдат използвани само за една LED лента или ленти, свързани последователно.
3. За да осигурите равномерна осветеност на лентата, молим да не свързвате ленти с дължина по-голяма от 5 метра.
4. Ако желаете да използвате множество ленти заедно, моля свържете ги успоредно и изберете адаптер с повече от един изходен терминал.

### СТЪПКА 4

Свържете LED лентата и адаптера с кутията с дистанционното, след което включете щепсела за захранване в кутията с дистанционното. Накрая включете щепсела на адаптера в контакта, за да го включите.




## ИНСТАЛАЦИЯ

### СТЪПКА 1

Ако искате да изрежете лентата, вижте картинката на "Как да изрежете LED лентата"

### СТЪПКА 2

Махнете покритието на лепилото от задната страна на LED лентата.




### СТЪПКА 3

Залепете лентата на мястото, където искате да я ползвате.

## Направи си сам LED лента

### Как да изрежете LED лентата



Молим да режете LED лентата по маркираните линии.

### Как да свържете LED лентата последователно

1. Моля използвайте конектор (съединител), за да свържете разрязаните LED ленти.
  2. Осигурете се, че + и - на отделните LED ленти са свързани правилно.
  3. За да осигурите равномерна осветеност, не свързвайте ленти по-дълги от 5 метра.
- Вържете захранването на адаптера към кутията с дистанционното.
4. Вържете LED лентите към кутията с дистанционното.
  5. Включете адаптера в основния щепсел, за да го включите.

### Как да вържете LED светлинните ленти успоредно

1. Подгответе две или повече LED ленти, общата мощност на LED лентите не трябва да надхвърля максималната мощност на избория от Вас адаптер.
2. Подсигурете адаптер с множество захранващи гнезда.
3. Вържете всички LED ленти към кутията с дистанционното.
4. Когато вържете лентите към кутията с дистанционното, вържете ги в адаптер с множество захранващи гнезда.
5. Вържете адаптер с множество захранващи гнезда в основния щепсел, за да го включите.