


OPTONICA

Инструкции за употреба на LED прожектор

Моля прочетете внимателно инструкциите и ги запазете за бъдещо ползване

Диаграма:



Важна информация за безопасност

- Не интегрирайте прожектора в осветителната верига - използвайте включен предпазител.
- Преди инсталация изключете електрическото захранване.
- Внимателно вижте всички инструкции и предупреждения.
- Този продукт може да се ползва навън. Ако имате някакво притеснение, посъветвайте се с квалифициран техник.

Инструкции за фиксиране


- Не интегрирайте прожектора в осветителната верига - използвайте включен предпазител.
- Продуктът трябва да бъде заземен, свържете се с квалифициран техник да го инсталира.
- Уверете се, че електричеството е изключено преди инсталация.
- Моля, обърнете внимание: За нови инсталации, преди да продължите с инсталацията, проверете за електрически кабели или тръбопроводи (газ / вода) в близост до предвидената точка за монтаж на този продукт.

Генерална информация



Не монтирайте върху влажни повърхности като ново боядисани или измазани участъци, тъй като това може да доведе до обезцветяване на покритието.

Инструменти, които може да са необходими:

- Пробивна машина
- Кръстата отверка
- Електрическа отверка
- Изолиран банд



Инсталация:



Този продукт трябва да бъде изхвърлен отговорно след като спре да работи. Моля рециклирайте.

ВНОСИТЕЛ: Прима Груп 2004 ООД, България, 1784 София, Младост 1, бл. 144, Партер;
Телефон: +359 2 988 45 72;