


# OPTONICA

## Инструкции за употреба на LED прожектор

Моля прочетете внимателно инструкциите и ги запазете за бъдещо ползване

### Диаграма:



### Важна информация за безопасност

- Не интегрирайте прожектора в осветителната верига - използвайте включен предпазител.
- Преди инсталация изключете електрическото захранване.
- Внимателно вижте всички инструкции и предупреждения.
- Този продукт може да се ползва навън. Ако имате някакво притеснение, посъветвайте се с квалифициран техник.

### Инструкции за фиксиране


- Не интегрирайте прожектора в осветителната верига - използвайте включен предпазител.
- Продуктът трябва да бъде заземен, свържете се с квалифициран техник да го инсталира.
- Уверете се, че електричеството е изключено преди инсталация.
- Моля, обърнете внимание: За нови инсталации, преди да продължите с инсталацията, проверете за електрически кабели или тръбопроводи (газ / вода) в близост до предвидената точка за монтаж на този продукт.

### Генерелна информация



Не монтирайте върху влажни повърхности като ново боядисани или измазани участъци, тъй като това може да доведе до обезцветяване на покритието.

Инструменти, които може да са необходими:

- Пробивна машина
- Кръстата отверка
- Електрическа отверка
- Изолирбанд



### Инсталация:



Този продукт трябва да бъде изхвърлен отговорно след като спре да работи. Моля рециклирайте.

ВНОСИТЕЛ: Прима Груп 2004 ООД, България, 1784 София, Младост 1, бл. 144, Партер;  
Телефон: +359 2 988 45 72;