

# OPTONICA

## Bedienungsanleitung

SKU: 16731, 16732, 16733


### INSTALLATION

Beachten Sie die Installationsanweisungen dieser Leuchte.

1. Montieren Sie die Halterungen



2. Schließen Sie die Leuchte an die Stromversorgung an.



3. Befestigen Sie die Leuchte an den hierfür vorgesehenen Montagehalterungen.



4. Schalten Sie die Leuchte testweise ein.

### HINWEISE

Lesen Sie die Hinweise der Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Installation der Leuchte muss von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Behalten Sie die Bedienungsanleitung für einen möglichen späteren Verwendungszweck auf. Nachdem Sie die Leuchte eingeschaltet haben, benötigt diese 1 Sekunde, bevor diese zu leuchten beginnt. Diese Verzögerung ist normal und sorgt für eine längere Lebensdauer des verbauten Netzteils der Leuchte.

### WEITERE WICHTIGE WARNHINWEISE

Schalten Sie die Stromversorgung vor der Montage oder anderen arbeiten der Leuchte aus, da sonst die Gefahr eines Stromschlags oder eines Brandes besteht. Bei falscher Montage kann die Leuchte herunterfallen. Klemmen für die weitere Verbindung des Anschlusskabels sind nicht im Lieferumfang enthalten. Für die Installation kann die Beratung durch einen qualifizierten Fachmann erforderlich sein. Es wird empfohlen, eine Box für die Kabelverbindung mit einer Schutzklasse von mindestens IP20 zu verwenden. Für die Verbindung des Anschlusskabels ist eine Klemme mit 2 Polen erforderlich. Weitere wichtige technische Daten der Klemme: Nennklemmenspannung: 450V; Nennleistung (Strom): 15A. Für die weitere Verbindung wird ein 2 poliges Kabel mit einem Querschnitt von mindestens 0,75 mm<sup>2</sup> benötigt. Das Anschlusskabel der Leuchte ist nicht tauschbar. Bei Beschädigung des Anschlusskabels muss die Leuchte entsorgt werden. Wenn die Leuchte das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss diese gesamt getauscht werden. Der Austausch und die Montage der Lampe darf nur von einem qualifizierten Techniker vorgenommen werden. Für etwaige Schäden oder andere Probleme, die durch die Nichtbeachtung dieser Anweisungen entstehen wird keine Haftung übernommen. Auch für Schäden oder andere Probleme, die durch eine unsachgemäße Verwendung oder Installation des Produkts entstehen, wird keine Verantwortung übernommen, da diese außerhalb unseres Einflussbereiches liegen.

### ABMESSUNGEN

Beachten Sie die Installationsanweisungen dieser Leuchte.

SKU	L(mm)	W(mm)	H(mm)
16731	600	75	28
16732	1200	75	28
16733	1500	75	28

