

OPTONICA

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR LED BATTENLEUCHTEN

SKU: 16741, 16742, 16743,
16744, 16745, 16746

WARNUNG!


1. Stellen Sie sicher, dass die Stromzufuhr abgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Der Leuchtkörper in der Leuchte ist nicht tauschbar. Wenn die Leuchte das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, sollte daher die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
3. Bitte prüfen Sie vor der Installation, ob Beschädigungen an der Leuchte vorliegen und das Installationszubehör vorhanden ist.
4. Die Leuchte muss mit einem Mindestabstand von 0,2 Meter von Wärmequellen oder brennbaren Materialien installiert werden. Achten Sie auf eine getrennte Niederspannungs- und Hochspannungsverkabelung.
5. Knicken Sie das Zuleitungskabel nicht. Das Kabel zur Leuchte sollte getrennt und mit Abstand zu anderen Kabeln verlegt werden.
6. Die Installation darf nur von einem zertifizierten Elektriker vorgenommen werden.

INSTALLATIONSANLEITUNG

1. Wählen Sie die richtige Montageposition. Bohren Sie 2 Löcher und befestigen Sie die Halterungen mit den Schrauben (stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen den Löchern für die beiden Halterungen nicht weniger als 50 mm oder weniger als die Länge der Halterung beträgt).
2. Drücken Sie die Leuchte in die Halterungen. Diese kann durch schieben nach Bedarf versetzt werden.
3. Verbinden Sie das Zuleitungskabel mit den Klemmen in der Leuchte. Schließen Sie die Abdeckung der Leuchte. Dadurch wird die Schutzklasse gewährleistet. Schalten Sie den Strom wieder ein und testen Sie die Leuchte.

VERPACKUNGSMENGE

- IP65 Leuchte- 1 Stk
- Bedienungsanleitung - 1 Stk
- Montagehalterungen, Dübel und Schrauben - 2 Stk



INSTALLATION

