

OPTONICA

Ръководство за употреба Магнитна лампа



Бутони и структура



Начин на употреба



- Включване и изключване чрез докосване на бутона.
- Продължително докосване позволява контролиране на светенето.
- Режим: Червен цвят - зарежда се. Зелен цвят - батерията е заредена.

Функции

- ◆ Лесно включване и изключване само с 1 докосване.
- ◆ Регулиране на светенето в три степени.
- ◆ Дизайн с магнитна глава.
- ◆ Вградена зареждаща се батерия.



Бутон с докосване



Три степени на светене



Вградена батерия



Магнитен дизайн

Съдържание

Мултифункционална LED Магнитна лампа



LED лампа



LED скоба



скоба



Основа за залепване



Type-C кабел



Инструкции

Внимание!

1. Волтаж: 5V.
2. Не използвайте като проводник.
3. Не използвайте лампата на влажна или лесно възпламенителна среда.
4. Не включвайте/изключвайте лампата с мокри ръце.
5. Не покривайте лампата с други обекти.